

## DIABLE ERGO-BG 125

### Qualités techniques :

Le diable ERGO-BG 125 permet la manutention de bouteilles de chlore, de gaz ou d'azote en toute sécurité et sans efforts.

Grâce à son système de basculement innovant, le chargement dans le coffre d'un utilitaire se fait sans soulever, ni la bouteille, ni le diable, et ce, sans avoir besoin d'être accompagné.

Avec lui, la manutention de bouteille est à la portée de tous !

Son châssis robuste en acier peint époxy, ses deux roulettes pivotantes à l'arrière et ses deux grandes roues à l'avant, permettent de parcourir de grandes distances sur tous types de sol, tout en étant maniable, stable, offrant une sécurité renforcée à l'utilisateur comme au chargement.

A l'aide de deux sangles de maintien, la bouteille est parfaitement sécurisée durant le transport, le chargement et le déchargement.

La position de l'anse de manoeuvre peut être ajustée en fonction de la hauteur des bouteilles à manipuler.



**Réf. 300 890**

**Le diable ERGO-BG 125 est l'outil indispensable pour la manutention de bouteille en toute sécurité et sans efforts. Adoptez-le !**

### Caractéristiques :

- Charge maximale d'utilisation : 125 kg
- Diamètre admissible des bouteilles : de 230 à 250 mm
- Hauteur maximale des bouteilles : 1800 mm
- Châssis mécanosoudé en acier peint époxy
- Bavette antidérapante en tôle larmée
- Anse de manoeuvre réglable en 2 positions
- Roues et roulettes à bandage caoutchouc noir
- Livré de série avec 2 sangles de maintien
- Masse à vide : 25 kg


- Mécanisme de basculement ingénieux
- Simple d'utilisation, sans effort physique à fournir
- Excellente stabilité
- Maniable et sécuritaire
- S'adapte à tous les terrains : atelier, chantier...
- Peu encombrant
- Structure robuste en acier peint EPOXY

### Utilisations :


- Manutention en atelier ou sur chantier
- Chargement et déchargement de bouteille dans un véhicule utilitaire



## Plan d'encombrement :



## Utilisation :



Vidéo disponible sur notre chaîne

«TELIP Manutention et Levage»

### Conditions d'utilisation

L'utilisateur est responsable de la définition des produits devant s'adapter à sa propre utilisation.

TELIP prend soin de fournir des informations justes et mises à jour.

Toutefois, dans le cadre de l'amélioration continue de ses produits, TELIP se réserve le droit de procéder à de fréquentes modifications sans préavis. Par conséquent, TELIP ne peut garantir l'exactitude et la réalité actuelles des informations sur ses produits. Toutes les ventes sont soumises aux conditions générales de vente et de transport. Ces conditions sont disponibles sur simple demande auprès de TELIP, et téléchargeables sur le site internet [www.telip.fr](http://www.telip.fr).

**TELIP**  
MANUTENTION ET LEVAGE

TELIP  
2, rue Andrée Reigner - Z. I. La Bougeoire  
35 130 La Guerche de Bretagne  
FRANCE

Tél. : 02 99 96 17 16  
Fax : 02 99 96 17 26

[contact@telip.fr](mailto:contact@telip.fr)  
[www.telip.fr](http://www.telip.fr)